

# NEW STYLE POCKET COMPUTER FOR SURVEYING



取扱説明書

# 使用条件

本取扱説明書をご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読み下さい。

- 1.本取扱説明書の著作権はヤマヨ測定機株式会社に帰属します。
- 本取扱説明書の印刷・加工は、個人的な使用に関しては自由に行っていただい てかまいません。ただし、この「使用条件」の記載されたページは、印刷・加工 する時も、ページの削除はしないで下さい。
- 3. 本取扱説明書の第三者への配布は、メディア代を超える請求を行わない限り自 由です。ただし、再配布を許可するのはオリジナルのファイルに限定させていた だきます。
- 4. 本取扱説明書に記載された内容の正確性に関して、ヤマヨ測定機株式会社は一 切の保証を行いません。
- 5. 本取扱説明書の使用により、お客様に損害が発生した場合でも、ヤマヨ測定機 式会社は一切責任を負いません。

#### はじめに

このたびは、YAMAYO NEWスタイル測量ポケットコンピュータシリーズ 『即利用BOY V220』をお買いあげいただきまして、まことにありがとう ございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ご注意

この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また 故障や電池交換のときは、プログラムが変化・消失する場合があります。

・重要な内容は必ずメモ帳やノートなどに控えておいてください。
 ・メモリー保護用電池は、8年に1回は新しい電池と交換してください。8年以内でも電池交換メッセージが表示されたときは、速やかに新しい電池に交換してください。
 ・動作用電池とメモリー保護用電池を同時に外さないでください。

・お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

・本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

# もくじ

まえがき ・・・・・	
1・各部のなまえ	
2.木機の使いか	t-
	/C 攻 ·····/
2-1.役 小 辰 反 の 祠 コ 2-2 雷 卣 とし て の 計	E 質のしかた ・・・・・・5
2-3 エラーの説明	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>
2-4.異常が発生した	。 場合の処理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 雷池交換のした	かた-
	J 7C S協のしかた
	電池の文字ののかた
3-4.雷池使用上のこ	
4·おわがい・···	
	<u> </u>
6・ブログラム計算	草のしかた
6-1.基本操作 ••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · 11
6-2.データ入力時の	)注意 ······12
6-3.入力データの訂	「正
6-4.データ処理上の	)注意 ··········13
6-5.フログラム計算	
	幾能 ・・・・・・・・・・・・13
住 禄	• • • • • • • • • • • • • • • • • 40
アフターサービス	について・・・・・・・・・・・41
保証書(保証規定	〒)・・・・・・・・・・・・・・・・・42
	_)
F1-1-1	開放トラバース ・・・・・・・・・・15
F1-1-2	放射トラバース ・・・・・・・・・・15
F1-2-1	連続逆計算 ・・・・・・・・・・・17
F1-2-2	放射逆計算17
F2-1-1	直線と直線の交点計算・・・・・・・・・・・・19
F2-1-2	
F2-2-1	
F2-2-2	
F3-1-1-1	甲田線安东計昇 ······26
F3-1-1-2	
F3-1-2	ンロン1「安糸)   用   昇   ''''''''''''''''''''''''''''
ドン・イー I ビタークーク	注标 中心・    11/11  収 直計 昇 - 且級 ******3    広栖 山心、恒枯む罢計省 畄曲娘 *****3
F3-2-2	注意 でし 慣れれる自身 キロ泳 ・・・・・33 麻痺 山心 慣行の苦苦 キロシング
F4-2	<u> 在</u> 度変換 (度分秒 度) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F4-2	三角関数 (SIN.COS.TAN.ASN.ACS.ATN) ·····38

# まえがき

即利用BOY V220は SHARP PC-V220に多彩な測量計算プログラムを内蔵した YAMAYOオリジナルのNEWスタイル測量ポケットコンピュータです。

漢字、カナで表示される案内にしたがい、 (YES)・(NO) キーと数字キーを押すだけで、知識や経験が必要な複雑な測量計算をスピーディーに処理。即利用〈んシリーズで得たノウハウと最適なベースモデルとの組合せにより、今までにない優れた操作性を実現しました。

即利用BOYシリーン	ズ
即利用BOY V220 即利用BOY V550 即利用BOY 1000	ベーシックタイプ オールラウンドタイプ トップグレードタイプ
V550専用プリンタ	携帯性に優れた一体型

1・各部のなまえ



電源オフキー
電源オンキー
電卓キー
クリア・クリアエントリキー

・YES、NO、BS(バックスペース)、ENTER およびプログラムスター トキーはプログラム実行時に使用します。

# 2・本機の使い方

2-1.表示濃度の調整

表示が見やすいように表示濃度を調整してください。

ON を押して電源を入れる。

機能 を押してから 1を押し、 [表示濃度調整] を選ぶ。



電卓]を押して終了する。

注意: 機能 2 と押すとメモリー容量(プログラム・データ・ファイル)を表示しますが、ご使用上特に関係はございません。

オートパワーオフ機能(AUTO POWER OFF) 電池の消耗を少なくするために、約11分間新たなキー操作を行なわないと、 自動的に電源が切れます。この場合 ON を押すと電源が入り、電源OFF 直前の状態になります。

- 2-2.電卓としての計算のしかた
  - ・計算を行なうときは ON または 電卓 を押して、電卓モードにしてから 始めてください。
  - · C·CE を2回押してから計算を始めてください。
  - · ENTER は = で表しています。

	計算例	キ ー 操 作	表示(答)
訂 正	12 + <u>14</u> 12 + <u>34</u> =	12 + 14 C·CE 34 =	46.
	$7\underline{\times}$ $7\underline{\div}4 =$	7 🗙 ÷ 4 =	1. 75
加減乗除算	12 × 3 + 5 = 41	12 🗙 3 🕂 5 =	41.
	(-24) ÷ 4 - 2 = -8	C CE - 24 ÷ 4 - 2 ≡	-8.
	( 負数が最初にくる場合に限り「	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	)
	34 <u>+57</u> =91	34 (+) 57 😑 加数が定数に	91.
	45 <u>+57</u> =102	45 = なります。	102.
定数計算	<u>68 × </u> 25 = 1700	68 💌 25 🖃 被乗数が定数	1, 700.
	<u>68 × 4</u> 0 = 2700	40 = になります。	2, 720.
	(減算は減数が、除算は除数が定	2数になります。)	
べき乗計算	$(4^3)^2 = 4^6 = 4096$	4 x = = x =	4, 096.
逆数計算	$\frac{1}{8} = 0.125$	8 ÷ =	0. 125
	(累計)	計算の前にメモリー内容を消去します。 	
	25 × 5 = 125	$\frac{1}{\mathbb{R} \cdot \mathbb{CM}} = \frac{1}{\mathbb{R} \cdot \mathbb{CM}} = 25 \times 5 \mathbb{M} + 1$	- M - 125.
メモリー	-)84÷ 3= 28	84 ÷ 3 M -	- M - 28.
計 算	<u>+)68+17 = 85</u>	68 (+ 17 (M +	- M - 85.
	(計)182	R· CM	-M- 182.
	(一時記憶)	<u>ℝOM</u> <u>ℝOM</u> 14 <u>M</u> + 3 × 2 <u>M</u> -	- M - 6.
	(52-35) ÷ (14-3 × 2) = 2. 125	52 - 35 ÷ ℝ·CM =	-м- 2.125
パーセント	200の10%は?	200 🗙 10 🧏	20.
計算	9は36の何% ?	9 ÷ 36 %	25.
割増・割引	200の10%増しは?	200 + 10 %	220.
計 算	500の20%引きは?	500 - 20 %	400.

2-3.エラーの説明 次の場合はエラーになります。("E"表示) このときは C·CEI を押してエラーを解除してください。

計算結果の整数部が13~24桁になった場合(概算計算) 例 9876543200 ÷ 0.00444= -E-2.2244466666

(概数 2兆2244億4666万6660)

除数が0の除算を行なった場合 例 5 ÷ 0 =

パーセント除算の結果の整数部が25桁になった場合 例 10000000000 ÷ 0.0000000001 %

割増·割引計算の結果または途中計算の整数部が12桁を超えた場合 例 9999999999999 + 10 <u>%</u>

メモリー数値の整数部が12桁を超えた場合

2-4.異常が発生した場合の処理について (ON)を含めたすべてのキーの機能が働かなくなるなどの異常が発生したときは、 本体裏面のリセットスイッチを押してください。



リセットスイッチは ボールペンなどで押 してください。 先の折れやすいもの や、針など先のとが ったものは使用しな いでください。

この方法で異常状態を解除した後、再び異常が発生する場合や、プログラムが実行できない場合は、プログラムが変化・消失しています。 お買いあげの販売店にプログラム再入力をご依頼ください。

# 3.電池交換のしかた

使用している電池

種類	形名	個数	用途
リチウム電池	CR2032	2個	動作用
リチウム電池	CR2016	1個	メモリー保護用

注意:指定している電池以外は使用しないでください。

動作用とメモリー保護用の2種類の電池を使用しています。それぞれ次の方法で交換 してください。

動作用とメモリー保護用の2種類の電池を使用しています。それぞれ次の方法で交換 してください。

最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。

3-1.動作用電池の交換のしかた(電池:CR2032×2個) 動作用電池が消耗すると、"動作用電池を交換してください!"のメッセージが表示 され、画面右下の BATT シンボルが点灯します。このときは、次の手順で速やかに 新しい電池と交換してください。



消耗した電池を取り外し、新しいリチウム電池を2個入れる。乾いた布で電池をよ くふいて、プラス面を上にして入れる。(図2)

(図2)

7





取り外すときと逆の手順で、電池ぶたを取り付ける。 ON を押して電源が入ることを確認する。

表示濃度を調整する(4ページ参照)

(注意)動作用電池が消耗しているときは、 ON を押しても何も表示 しなかったり、動作中に突然電源が切れてしまうことがあります。

3-2.メモリー保護用電池の交換のしかた(電池:CR2016×1個) メモリー保護用電池が消耗すると、"メモリー保護用電池の交換が必要!"のメッセ ージが表示されます。このときは、次の手順で速やかに新しい電池と交換してください。

<u>ON</u>を押しても何も表示されないときは、動作用電池が消耗していますの で、<u>先に動作用電池を交換してください。</u>動作用電池が消耗しているときに、 メモリー保護用電池を交換すると、記憶されているプログラムやデータが消え てしまいます。

(OFF)を押して電源を切る。 電池ぶたを取り外す。 電池押さえのネジを外し、電池押さえを取り外す。(図3)、 (本体を裏返すと電池押さえは外れます。)

、 消耗した電池を取り外し、新しいリチウム電池を1個入れる。乾いた布で電池をよ くふいて、プラス面を上にして入れる。(図4)



取り外すときと逆の手順で、電池押さえと電池ぶたを取り付ける。電池押さえを止めているネジも取り付けてください。

ON を押して電源が入ることを確認する。

#### 3-3.長時間ご使用にならないときは

必ず1ヵ月に1度は電源をONにして、表示の確認を行なってください。電池交換メ ッセージが表示されたときは、その指示にしたがって速やかに電池を交換してください。 い。 ON を押しても電源がONにならない場合は動作用電池の消耗が考えられま すので、すぐに動作用電池を交換してみてください。

#### 3-4.電池使用上のご注意

電池は誤った使い方をしますと、液もれや破れつすることがありますので、次の点 にご注意ください。

- ・電池のプラス"+"の向きを表示どおり正しく入れてください。
- ・新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでください。
- ・種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。同じ形状でも電圧の異なるもの があります。
- ·消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより製品を傷めることがあります。
- < 危険 > 充電や分解、ショートする恐れがあることはしないでください。また、加熱 したり火の中へ投入したりしないでください。

電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。

#### 4・おねがい

危険! 火中に投入しないでください。

本機や使用ずみの電池を火中に投入しないでください。破裂する恐れ があり、たいへん危険です。

ズボンのポケットにいれたり、落としたり、強いショックを与えないでください。

大きな力が加わり、壊れることがあります。

表示が極端に薄く、表示濃度を調整しても濃くならないときや、電池交換メッセージが表示されたときは、速やかに新しい電池と交換してください。

静電気が発生しやすい場所での使用は避けてください。

極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の対応速度が遅くなったり、点灯しなくなったり、電池寿命が短くなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。 水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。 電子回路の故障の原因になります。

分解しないでください。

ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。

お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

汚れが特にひどい場合は、中性洗剤液に浸した布を固くしぼっておふきください。 なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の 文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。 この装置は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用 されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置 等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。 しかし、ラジオ、テレビジョン受信機の近くで使用すると、受信障害の原因に なることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼ すことがあります。そのようなときは、この製品をラジオ、テレビジョン受 信機から十分に離して使用してください。

## 5・困ったときは

電源がONにならない(どの方向から見ても表示が見えない)ときは

原因: 電池の供給がとぎれました。 電池ブタが取り付けられていません。 表示濃度が淡い状態になっています。

対処: 消耗した電池を交換してください。 電池ブタを取り付けてください。 表示濃度調整を行なってください。 上記の対処を行なっても電源がONにならない(表示が見えない)場合は、 お買いあげの販売店、またはもよりのヤマヨ営業所までお問い合わせくだ さい。

表示が見に〈くなったときは

対処:「画面の表示濃度を調整する」(4ページ)の方法で見やすくなるように 調整してください。

プログラムが消えてしまった。

原因: 電池交換メッセージが表示されたまま交換せずに放置していた。 動作用電池とメモリー保護用電池を同時に取り外した。 動作用電池が消耗しているときに、メモリー保護用電池を交換した。 静電気や電気的/イズが発生しやすい場所で使用した。 水の中に落とした。(湿気やほこりの多い場所で使用した。)

対処:静電気·電気的/イズの影響を受けたとき、また故障や電池交換方法を誤 ったときに、プログラムが実行できない場合は、プログラムが変化・消失 しています。

お買いあげの販売店にプログラム再入力をご依頼 <ださい。

# 6・プログラム計算のしかた

6-1.基本操作

電源を入れる(ON)

「YAMAYO」を表示した後、自動的に電卓モードになります。

電卓 0.

プログラムスタートキー (F1)~(F4)を押す。 各スタートキーに応じたプログラムのタイトルが表示されます。

(例) (手) を押した場合。

トラバース	•• 1
逆 計 算	•• 2

この画面の時に ENTER キーを押すと (電卓モード)へ戻ります。

プログラム項目を選択する。 1 または 2

(例) 1 を押し「トラバース」を選択。

開放ト	ラハ・ーフ	<b>ζ··</b> 1
放射	//	•• 2

この画面の時に ENTER キーを押すと (タイトル画面)へ戻ります。 注意:選択キー(1・2)を押したままにしますと、画面が自動的に 切り替わってしまいます。その場合は からやり直してください。

実行プログラムを選択する。

(例) 1 を押し「開放トラバース」を実行。

No=	1
X= ?	
Y=	

プログラム実行後「X=?」のように計算に必要なデータを要求してきますので、それに添ってデータを入力する度に ENTER キーを押す。

「Yes(=) / No」が表示されたときは YES (ENTER) または NO キーで対応してください。

データ入力が終了すると計算し結果を表示します。次の結果を表示させる場合も入力時と同様に ENTER キーを押すたびに表示します。

プログラム計算中は電源OFFができません。電源OFFの際は電卓モードへ戻る 必要があります。

終了方法:表示画面の指示に従い (電卓モード)へ戻してから OEE キーを押す。

(例)



- 6-2.データ入力時の注意
  - 座標データ X,Y ±999999999の範囲

路線関係(座標 中心・幅杭設置計算)は、 ±999999.999の範囲

距離データ ± 9999.999の範囲

路線関係(要素設置計算、座標 中心・幅杭設置計算)は、 ±9999.999の範囲

角度データ 度・分・秒を少数形式で入力してください。 例)123°47 52 123.4752 [ENTER]

6-3.入力データの訂正

訂正方法1: C·CE キーを押して、入力データをクリア(ご破算)にしてから正し いデータを入力。 訂正方法2:BS((÷))キーでカーソルを訂正箇所まで戻し、正しいデータを入力。

入力データに誤りがある場合、処理が中断される場合があります。また、処理されたとしても結果は保証されません。

端数処理 処理方法:四捨五入
 単 位:距離・・・1mm
 角度・・・1秒
 路線関係(要素設置計算、座標 中心・幅杭設置計算)は、
 距離・・・0.1mm、角度・・・0.01秒まで出力します。
 計算機内部では倍精度[20桁(仮数部)+2桁(指数部)]で計算し、
 出力時に端数処理を行ないます。
 面積計算では少数点以下7桁まで出力。

6-5.プログラム計算の中断・強制終了

- 中断方法:計算途中でプログラムスタートキー (F1) ~ (F4) を押すと計算を 中断し、各スタートキーに応じたプログラムのタイトルが表示されます。 この時、[ENTER] キーを押すと電卓モードに切り替わります。
- 強制終了:計算途中で ON キーを押すと Break in ××××× と表示され、プ ログラム計算が中断されます。続けて OFF キーを押すと電源が切れ ます。
- 6-6.オートパワーオフ機能

約11分間新たなキー操作を行なわないと、自動的に電源が切れます。ただし、 プログラム計算処理中は、オートパワーオフ機能は働きません。 ON キーを押すと再び電源が入り、電源OFF直前の状態になります。

6-7.電卓ウィンドウ機能

データ入力時に、計算が必要になった場合、<br/>
(電卓) キーを押すと電卓ウィンドウが表示されます。<br/>
計算後その結果を、<br/>
入力データとして処理できます。



# プログラム計算

F1-1-1	開放トラバース ・・・・・・・・・・15
F1-1-2	放射トラバース ・・・・・・・・・・15
F1-2-1	連続逆計算 ・・・・・・・・・・・・17
F1-2-2	放射逆計算 ·········17
F2-1-1	直線と直線の交点計算・・・・・・・・19
F2-1-2	直線の垂線計算 ・・・・・・・・・・・21
F2-2-1	座標面積計算 ・・・・・・・・・・・23
F2-2-2	ヘロン面積計算 ・・・・・・・・・・・25
F3-1-1-1	単曲線要素計算
F3-1-1-2	単曲線偏角計算
F3-1-2	クロソイド要素偏角計算 ・・・・・・・29
F3-2-1	座標 中心·幅杭設置計算 直線 ·····31
F3-2-2	座標 中心·幅杭設置計算 単曲線 ·····33
F3-2-3	座標 中心・幅杭設置計算 クロソイド・・・・35
F4-2	角度変換 (度分秒 度) · · · · · · · · · 37
F4-2	三角関数 (SIN.COS.TAN.ASN.ACS.ATN) ·····38



#### F1-1-1 開放トラバース



機械点(No1)座標X,Yを入力。
後視点(No2)座標X,Yを入力。この時X = ?
の表示に対し・ ENTER と入力すると
T = \_\_と表示が変わり、方向角Tの入力に切替わります。(No1からNo2への出射方向角)
測点までの夾角A、距離Sを入力。
測点の座標X,Y、方向角Tを出力。
出力後 へ戻ります。

#### F1-1-2 放射トラバース



機械点(No1)座標X,Yを入力。
後視点(No2)座標X,Yを入力。この時X = ?
の表示に対し・ ENTER と入力すると
T = \_\_と表示が変わり、方向角Tの入力に切替わります。(No1からNo2への出射方向角)
測点までの夾角A、距離Sを入力。
測点の座標X,Y、方向角Tを出力。
出力後 へ戻ります。

操作例

放射トラバースの場合は手順1で (F1) [1] [2] と入力してください。尚、手順7の 出力結果が異なります。

手順	表示	キー操作	
1			
	0.	F) [] []	プログラムの呼び出し[開放トラバース]
2	No= 1		
	X= ?	120 ENTER	機械点No1座標X
	Y=	130 ENTER	機械点№1座標Ÿ
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
3	No= 2 (ホウコウ =.)		
	X= ?	150 ENTER	後視点No2座標X
	Y=	110 ENTER	後視点№2座標Ÿ
	Yes(=) / No	(YES) (ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
4	No= 3 ( <b>オワリ</b> = 0)		
	A= _	65. 3527 ENTER	夾角A 65°35 27
	S=	25. 45 ENTER	距離 S   25. 45m
	Yes(=) / No	(YES) (ENTER)	NO の場合はA = _へ戻り再入力。
5	T= 31-54-03		機械点№1座標から測点№3座標への方向角⊺
	X= 141.606		測点No3の座標X
	Y= 143. 449		測点№3の座標Y
	= キーヲ オシテクダ サイ	ENTER	
6	No= 4 (オワリ = 0)		
	A= _	200 ENTER	夾角A 200°00 00
	S=	100 ENTER	距離 S 100m
	Yes(=) / No	(YES) (ENTER)	NO の場合はA = _へ戻り再入力。
7	T= 51-54-03		測点№3座標から測点№4座標への方向角⊺
	X= 203. 308		測点No4の座標X 放射トラバース T= 166-18-36
	Y= 222. 143		測点No4の座標Y の場合の出力。 X= 22.841
	= +-7 オシテクダ サイ	(ENTER)	<u>It, No1_No4</u> Y= 153.667
8	No= 5 (オワリ = 0)		
	A= _	0 ENTER ENTER	計算終了。電卓モードへ戻ります。

#### 出射方向角下の入力に切り替える場合は、以下の手順が異なります。

手順	表示	キー操作	
3	No= 2(ホウコウ =.)		
	X= ?	• ENTER	出射方向角の入力なので X = ? の表示に対し 💽
	Y=		ENTER と入力し ⊺ = _ の表示に切り替える。
<b>3</b> . 5	No= 2(ホウコウ =.)		
	ホウコウカク		
	T= _	326. 1836 ENTER	機械点№1から後視点№2への出射方向角⊺
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合は手順3へ戻り再入力。

#### F1-2-1 連続逆計算



No1座標X,Yを入力。 No2座標X,Yを入力。 距離S、方向角Tを出力。 No3座標X,Yを入力。 距離S、方向角T、夾角Aを出力。 出力後 へ戻り、No4以降の座標X,Yを入力。

#### F1-2-2 放射逆計算



No1座標X,Yを入力。 No2座標X,Yを入力。 距離S、方向角Tを出力。 No3座標X,Yを入力。 距離S、方向角T、夾角Aを出力。 出力後 へ戻り、No4以降の座標X,Yを入力。 操作例

放射逆計算の場合は手順1で F1 2 2 と入力してください。尚、手順6の出力 結果が異なります。

手順	表示	キー操作	
1	雷卓		
	0.	F) 2 1	プログラムの呼び出し[連続逆計算]
2	No= 1		
	X= ?	100 ENTER	No1座標X
	Y=	100 ENTER	No1座標Y
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
3	No= 2		
	X= ?	200 ENTER	No2座標X
	Y=	200 ENTER	No2座標Y
	Yes(=) / No	(YES) (ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
4	S= 141. 421		No1座標から No2座標までの距離 S
	T= 45-00-00		No1座標から No2座標への方向角⊺
	= キーヲ オシテクダ サイ	ENTER	
5	No= 3(77リ = -)		
	X= ?	130 ENTER	No3の座標X
	Y=	250 ENTER	No3の座標Y
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
6	S= 86. 023		No2座標から No3座標までの距離 S
	T= 144-27-44		No2座標からNo3座標への方向角⊺ S= 152.971
	A= 279-27-44		夾角A 放射逆計算の場合の出力。 T= 78-41-24
	= キーヲ オシテクダ サイ	(ENTER)	TIZNO1 NO3, SIZNO1~NO3 A= 33-41-24
7	No= 4 (オワリ = -)		
	X= ?	- ENTER ENTER	計算終了。電卓モード へ戻ります。
	Y=		

#### F2-1-1 直線と直線の交点計算



No1座標X,Yを入力。

No2座標X,Yを入力。この時X = ?の表示に 対し. <u>ENTER</u> と入力するとT = \_\_と 表示が変わり、方向角Tの入力に切替わりま す。

No3座標X,Yを入力。

No4座標X,Yを入力。この時X = ?の表示に 対し.<u>ENTER</u>と入力するとT = \_\_と 表示が変わり、方向角Tの入力に切替わりま す。

交点座標X,Yを出力。

交点までの距離 S1、S2を出力。ただし、 No2座標を方向角入力で行なった場合、S2 は表示しません。

交点までの距離S3、S4を出力。ただし、 No4座標を方向角入力で行なった場合、S4 は表示しません。 出力後 へ戻ります。

#### 操作例

#### 「直線・3点1方向角交点計算」の場合。

手順	表示	キー操作	
1	電卓		
	0.	F2 1 1	プログラムの呼び出し[直線と直線の交点計算]
2	No= 1		
	X= ?	100 ENTER	No1座標X
	Y=	100 ENTER	No1座標Ÿ
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
3	No= 2 (ホウコウ =.)		
	X= ?	200 ENTER	No2座標X
	Y=	200 ENTER	No2座標Y
	Yes(=) / Nb	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
4	No= 3 (オワリ = -)		
	X= ?	220 ENTER	No3座標X
	Y=	50 ENTER	№3座標Y
	Yes(=) / Nb	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。

手順	表示	キー操作	
5	No= 4 (ホウコウ =.)		
	X= ?		方向角の入力なので X=? の表示に対し 💽
	Y=		<b>ENTER</b> と入力し T= の表示に切り替える。
6	No= 4 (ホウコウ =.)		
	ホウコウカク		
	T=_	130 ENTER	No3座標から No4座標への方向角⊺
	Yes(=) / No	YES (ENTER)	NOの場合は手順 5へ戻り再入力。
7			
	X= 142.437		交点座標X
	Y= 142.437		交点座標♀
	= キーヲ オシテクタ サイ	ENTER	
8			
	S1= 60.014		No1座標から交点座標までの距離 S1
	S2= 81.407		No2座標から交点座標までの距離 S2
	= キーヲ オシテクタ サイ	ENTER	
9			
	S3= 120.667		No3座標から交点座標までの距離 S3
	= キーヲ オシテクタ サイ	ENTER	
10	No= 3 (オワリ = -)		
	X= ?	- ENTER ENTER	計算終了。電卓モードへ戻ります。
	Y=	ENTER	

「直線・4 点交点計算」の場合は、手順5でNo4座標を入力してください。その場合、手順9 でNo4座標から交点座標までの距離54も出力します。

「直線・2 点 2 方向角交点計算」の場合は、それぞれ、No2座標、No4座標の入力時(手順3、 手順5)のX = ?の表示に対し、 ・ ENTER と入力し、方向角の入力に切り替えて方向 角Tを入力してください。ただし、その場合は、距離 S 2、S 4 は出力しません。

「直線・3点1方向角交点計算」の場合は、No2座標、又は、No4座標の入力時(手順3か手順5)時のX = ?の表示に対し、 ・ ENTER と入力して方向角の入力に切り替えて、それぞれの方向角Tを入力して〈ださい。

#### F2-1-2 直線の垂線計算



No1座標X,Yを入力。 No2座標X,Yを入力。この時X = ?の表示に 対し... ENTER と入力するとT = \_\_と 表示が変わり、方向角Tの入力に切替わりま す。 No3座標X,Yを入力。 No3の位置、交点座標X,Yを出力。 No3が進行方向に対し右にある場合は「ミギ」 左にある場合は「ヒダリ」と表示されます。 交点までの距離S1、S2、S3を出力。た だし、No2座標を方向角入力で行なった場合、

S2は表示しません。

出力後へ戻ります。

手順	表	示	+ -	操作	
1	電卓				
		0.	F2	12	プログラムの呼び出し[直線の垂線計算]
2	No= 1				
	X= ?		100	ENTER	No1座標X
	Y=		100	ENTER	No1座標Y
	Yes(=) /	No	(YES)([	ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
3	No= 2(カウ	コウ =. )			
	X= ?		200	ENTER	No2座標X
	Y=		200	ENTER	No2座標Y
	Yes(=) /	No	(YES)([	ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
4	No= 3(77	リ <sub>=</sub> -)			
	X= ?		180	ENTER	No3座標X
	Y=		120	<b>ENTER</b>	№3座標Y
	Yes(=) /	No	(YES)([	ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
5	ヒダリ				No3座標が進行方向に対し、左側にある。
	X= 1	50. 000			交点座標X
	Y= 1	50. 000			交点座標♀
	= キーヲ オシテ	ሳዎ ካイ		<b>ENTER</b>	

手順	表	示	キ ー 操 作	
6	S1=	70.711		No1座標から交点座標までの距離 S1
	S2=	70.711		No2座標から交点座標までの距離 S2
	S3=	42.426		No3座標から交点座標までの距離 S3
	= ‡ -	ヲ オシテクダ サイ	ENTER	
7	No=	3 (オワリ = -)		
	X= ?		- ENTER ENTER	計算終了。電卓モードへ戻ります。
	Y=		ENTER	

方向角下の入力に切り替える場合は、次の手順が追加ならびに異なります。

手順	表示	キ ー 操 作	
3	No= 2 (ホウコウ =.) X= ? Y=		出射方向角の入力なので X = ? の表示に対し . ENTEB と入力し T = の表示に切り替える。
<b>3</b> .5	No= 2 (ホウコウ =.) ホウコウカク T=_	45 ENTER	No1座標から No2座標への出射方向角⊺
	Yes(=) / No	(YES) (ENTER)	NO の場合は手順3へ戻り再入力。
6	S1= 70.711		No1座標から交点座標までの距離 S1
	S3= 42.426 = キーヲ オシテクタ サイ	ENTER	No3座標から交点座標までの距離 S3

<b>度量衡換算表</b> 1 長 さ (度)						
メートン	マイル	カ ネ 尺	間	ヤード	インチ	フィート
1	-	3.3	0.55	1.09	39.37	3.28
1609.3	1	-	885.12	1760	-	5280
0.303	-	1	0.16	0.33	11.93	0.99
1.818	-	6	1	1.98	71.58	5.96
0.914	-	3.01	0.50	1	36	3
0.025	-	0.08	0.01	0.02	1	0.08
0.304	-	1.00	0.16	0.33	12	1

#### F2-2-1 座標面積計算



No1座標X,Yを入力。 No2以降、順次、座標X,Yを入力。 入力終了の場合は、次のX = ?の表示に対し - [ENTER] と入力してください。 面積を出力します。

手順	表示	キー操作	
1			
	0.	F2 2 1	プログラムの呼び出し[座標面積計算]
2	No= 1		
	X= ?	100 ENTER	No1座標X
	Y=	100 ENTER	No1座標Y
	Yes(=) / Nb	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
3	No= 2		
	X= ?	200 ENTER	No2座標X
	Y=	100 ENTER	№2座標Y
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
4	No= 3		
	X= ?	200 ENTER	No3座標X
	Y=	200 ENTER	№3座標Y
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
5	No= 4 (オワリ = -)		
	X= ?	100 ENTER	No4座標X
	Y=	200 ENTER	№4座標Y
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	<u>NO</u> の場合はX = ? へ戻り 再入力。
6	No= 5 (オワリ = -)		
	X= ?	- ENTER	入力終了なのでX = ? の表示に対し [-] [ENTER]
	Y=		と入力。

手順	表示	キ ー 操 作	
7	メンセキ		
	10000. 0000000		面積
	= キーヲ オシテクダ サイ	ENTER	
8	座標 面積・・1		
	<u> ヘロン                                   </u>	(ENTER) (ENTER)	計算終了。電卓モードへ戻ります。



メートル原器

⋕

1886年から7年にかけて31本が作られ、6が旧原器と一致したため 国際メートル原器となり、22が日本の原器となった。白金90%、イリ ジウム10%の合金製。この特異の断面は中立面に目盛ることができ、曲げ に強く、材料を少なく、温度に順応するよう表面積を多くするためトレスカ によって考案されたので、トレスカ断面と呼ばれる。両端付近の3本線の中 央の線の間の距離の摂氏零度における長さを1メートルとする。1960年 その地位を光の波長に譲った。

# F2-2-2 ヘロン面積計算



辺長S1、S2、S3を入力。 面積を出力。 合計面積を出力。 出力後 へ戻ります。

合計 = 面積(1) + 面積(2) + ・・・

手順	表示		<b>+</b> - ‡	操作	
1	電卓				
	0	).	E2 (	22	プログラムの呼び出し[ヘロン面積計算]
2	S1= ?		3	ENTER	辺長S 1
	S2=		4	ENTER	辺長S 2
	S3=		5	(ENTER)	辺長S 3
	Yes(=) / No		(YES)(E	ENTER))	NO の場合はS1 = ? へ戻り 再入力。
3	メンセキ				
	6. 0000	000			面積
	= キーヲ オシテクダ	ካ		ENTER	
4	ጋ ሳケイ				
	6. 0000	000			合計面積
	= キーヲ オシテクダ	ካ		(ENTER)	
5	S1= ?		0 ENTER	ENTER	計算終了。電卓モードへ戻ります。
	S2=		ENTER		
	S3=				
	(オワリ S1= 0)				

# F3-1-1-1 単曲線要素計算



交角IA、半径Rを入力。 半径R、接線長TL、曲線長CLを出力。 外線長SL、中央縦距ML、長弦Lを出力。 出力後 へ戻ります。

手順	表	示	+ -	操作	
1	電卓				
		0.	F3 1	) [] []	プログラムの呼び出し[ 単曲線要素計算]
2	(オワリ	IA= 0)			
	I A= _		37. 3415	ENTER	夾角I A
	R=		100	ENTER	半径R
	Yes(=	=) / No	(YES)(	ENTER)	NO の場合は A = _へ戻り 再入力。
3	R=	100. 0000			半径R
	TL=	34. 0144			接線長T L
	CL=	65. 5735			曲線長CL
	= +-7	オシテクタ サイ		ENTER	
4	SL=	5. 6266			外線長SL
	ML=	5. 3269			中央縦距ML
	L=	64. 4049			長弦L
	= +-7	オシテクダ サイ		<b>ENTER</b>	
5	(オワリ	IA= 0)	0 ENTER	R ENTER	
	I A= _		(ENTER)		計算終了。電卓モードへ戻ります。

#### F3-1-1-2 単曲線偏角計算



カーブの向き(左右)を指定。

半径Rを入力。

BC点から線上中心杭までの距離(弧長)S、 幅杭までの幅員Wを入力。

BC点から線上中心杭の偏角A、距離Lを出力。

BC点から右幅杭の偏角A、距離Lを出力。 BC点から左幅杭の偏角A、距離Lを出力。 出力後 へ戻ります。

手順	表示	キー操作	
1	電卓		
	0.	F3 1 1 2	プログラムの呼び出し[ 単曲線偏角計算]
2	ミギ カーブ・・・ 1		
	ヒダリカーブ・・2	1	カーブの向き(右)を指定。左の場合は 2 を入力。
3	ハンケイ		
	R= _	200 ENTER	半径R
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合はR = _へ戻り再入力。
4	(オワリ S= 0)		
	S= _	40 ENTER	B C 点から線上中心杭までの距離( 弧長) S
	₩	5 ENTER	幅杭までの幅員W
	Yes(=) / Nb	(YES)(ENTER))	NO の場合はS = _ へ戻り 再入力。
5	センジ ョウ		
	A= 5-43-46.48		B C 点から線上中心杭の偏角 A
	L= 39. 9334		BC 点から 線上中心杭までの距離L
	= キーヲ オシテクダ サイ	ENTER	
6	ミギ		
	A= 12-55-12.10		BC 点から 右幅杭の偏角 А
	L= 39.7468		B C 点から 右幅杭までの距離L
	= キーヲ オシテクダ サイ	(ENTER)	

手順	表示	キ ー 操 作	
7	ヒダリ		
	A= 358-42-53.5	6	B C 点から左幅杭の偏角A
	L= 40. 737	5	B C 点から 左幅杭までの距離 L
	= +-7 オシテクダ サイ	ENTER	
8	(打り S= 0)	0 (ENTER) (ENTER)	
	S= _	ENTER	計算終了。電卓モード へ戻ります。



#### 度量衡換算表2

広 さ (面積)

平方メートル	アール	ヘクタール	坪	反	町	エーカー
1	0.01	-	0.30	-	-	-
100	1	0.01	30.25	0.1	0.01	0.02
10000	100	1	3025	10.08	1.00	2.47
3.3	0.03	-	1	-	-	-
-	9.91	0.09	300	1	0.1	0.24
-	99.17	0.99	3000	10	1	2.45
4046.71	40.46	0.40	1224.17	4.08	0.40	1

# F3-1-2-1 クロソイド要素偏角計算



カーブの向き(左右)を指定。

クロソイドパラメータAを入力。

BTC点から線上中心杭までの距離(曲線長) L、幅杭までの幅員Wを入力。

接線角TA、DX、DYを出力。

短接線長TK、長接線長TL、幅杭中心角方 向の角度THを出力。

BTC点から線上中心杭の偏角A、距離Lを 出力。

BTC点から右幅杭の偏角A、距離Lを出力。 BTC点から左幅杭の偏角A、距離Lを出力。 出力後 へ戻ります。

壬順	耒	규	± _	损 作	
		71	1		
1	電早		•		
		0.	F3	12	プログラムの呼び出し[クロソイド要素偏角計算計算]
2	ミギ カーブ	•• 1			
	ヒダ リ カーブ	•• 2		1	カーブの向き(右)を指定。左の場合は 2 を入力。
3	パラメータ				
	A= _		100	(ENTER)	ク ロ ソ イ ド パラ メ ー タ A
	Yes(=) /	No	(YES)([	ENTER)	NO の場合はA = _へ戻り再入力。
4	(オワリ S= 0	)			
	S= _		50	ENTER	BTC 点から線上中心杭までの距離(曲線長) S
	₩		3	<b>ENTER</b>	幅杭までの幅員W
	Yes(=) /	No	(YES)(	ENTER)	NO の場合はS = _へ戻り 再入力。
5	TA= 7-09-	43. 10			接線角T A
	DX= 49	. 9219			D X
	DY= 2	. 0810			DY
	= キーヲ オシテク	ダサイ		(ENTER)	
6	TK= 16	. 6915			短接線長⊤ К
	TL= 33	. 3607			長接線長⊤∟
	TH⊨ 85-13-	30. 13			幅杭中心方向の角度T H
	= キーヲ オシテク	ሃ ካና		ENTER	

手順	表	示	+ -	操作	
7	センジ ョウ				
	A= 2-23-	13. 23			B ⊤ C 点から 線上中心杭の偏角 A
	L= 49	. 9653			B T C 点から線上中心杭までの距離↓
	= +-7 オシテク	ダサイ		(ENTER)	
8	₹¥				
	A= 5-49-	41. 81			B T C 点から 右幅杭の偏角A
	L= 49	. 8054			B T C 点から 右幅杭までの距離∟
	= キーヲ オシテク	ダサイ		ENTER	
9	ヒダリ				
	A= 358-58-	47. 58			B T C 点から 左幅杭の偏角 A
	L= 50	. 3039			B T C 点から 左幅杭までの距離L
	= +-7 オシテク	ダサイ		(ENTER)	
10	(77川 S= 0	)	0 ENTER	RENTER	
	S= _		(ENTER)		計算終了。電卓モードへ戻ります。



グラム	キログラム	匁	斤	貫	オンス	ポンド
1	-	0.26	-	-	0.03	-
1000	1	266.66	1.66	0.26	35.27	2.2
3.75	-	1	-	-	0.13	-
600	0.6	160	1	0.16	21.16	1.32
3750	3.75	1000	6.25	1	132.27	8.26
28.34	0.02	7.55	-	-	1	0.06
453.59	0.45	120.963	0.75	0.12	16	1

#### F3-2-1 | 座標 中心・幅杭設置計算 直線



No1座標X,Yを入力。

No2座標X,Yを入力。この時X = ?の表示に 対し ・ <u>ENTER と入</u>力するとT = <u></u>と

表示が変わり、方向角⊺の入力に切替わりま す。

No1座標から線上中心杭までの距離S、幅杭までの幅員Wを入力。

線上中心杭の座標X,Yを出力。

右幅杭の座標X,Yを出力。

No1座標から右幅杭までの夾角A、距離Lを出 力。

左幅杭の座標X,Yを出力。

No1座標から左幅杭までの夾角A、距離Lを出力。

出力後へ戻ります。

手順	表	示	+ -	操作	
1	電卓				プログラムの呼び出し
		0.	F3	21	[ 座標 中心・幅杭設置計算 直線]
2	No= 1				
	X= ?		100	ENTER	No1座標X
	Y=		100	ENTER	No1座標Y
	Yes(=	) / No	(YES)([	ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
3	No= 2	( ホウコウ =. )			
	X= ?		200	ENTER	No2座標X
	Y=		200	ENTER	No2座標Y
	Yes(=	) / No	(YES)(	ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
4	( オワリ	S= 0)			
	S= _		85	ENTER	No1座標から線上中心杭までの距離 S
	₩		4	ENTER	幅杭までの幅員W
	Yes(=	) / No	(YES)(	ENTER)	NO の場合はS = _へ戻り再入力。
5	センジョウ				
	X=	160. 1041			線上中心杭の座標X
	Y=	160. 1041			線上中心杭の座標♀
	= +-7	オシテクダ サイ		(ENTER)	

手順	表	示	+	—	操	作	
6	ミギ						
	X=	157. 2757					右幅杭の座標Ҳ
	Y=	162. 9325					右幅杭の座標Υ
	= +-7	オシテクダ サイ			E	NTER	
7	ミギ						
	A= 2	2-41-39. 42					No1座標から右幅杭の夾角A
	L=	85. 0941					No1座標から右幅杭の距離L
	= +-7	オシテクダ サイ			(El	NTER	
8	ヒダリ						
	X=	162. 9325					左幅杭の座標Ҳ
	Y=	157. 2757					左幅杭の座標Y
	= +-7	オシテクダ サイ			E	NTER	
9	ヒダリ						
	A= 357	7-18-20. 58					No1座標から左幅杭の夾角A
	L=	85. 0941					No1座標から左幅杭の距離L
	= ‡-7	オシテクタ サイ			E	NTER	
10	( オワリ	S= 0)	0 EI	NTER	] (El	NTER)	
	S= _		ENT	ER			計算終了。電卓モードへ戻ります。

容 積 (量)											
リットル	合	升	石	ガロン	立方尺	立方メートノ					
1	5.54	0.55	-	0.26	0.03	-					
0.18	1	0.1	-	0.04	-	-					
1.80	10	1	0.01	0.47	0.06	-					
180.39	1000	100	1	47.65	6.48	0.18					
3.78	20.98	2.09	0.02	1	0.13	-					
27.82	154.25	15.42	0.15	7.35	1	0.02					
1000	-	554.35	5.54	264.18	35.93	1					

#### F3-2-2 | 座標 中心・幅杭設置計算 単曲線



カーブの向き(左右)を指定。 半径Rを入力。 No1(BC)の座標X,Yを入力。 接線方向上のNo2(例:IP)の座標X,Yを入力。 この時X = ? の表示に対し · [ENTER と 入力するとT= と表示が変わり、方向角T の入力に切替わります。 円中心座標X,Yを出力。 No1(BC)から線上中心杭までの距離(弧長)S、 幅杭までの幅員Wを入力。 線上中心杭の座標X.Yを出力。 No1(BC)から線上中心杭までの夾角A、距離L を出力。 右幅杭の座標X,Yを出力。 No1(BC)から右幅杭までの夾角A、距離Lを出 力。 左幅杭の座標X,Yを出力。

No1(BC)から左幅杭までの夾角A、距離Lを出 力。

出力後へ戻ります。

操作例

手順	表示	キー操作	
1	電卓		プログラムの呼び出し
	0.	F3 2 2	[ 座標 中心・幅杭設置計算 単曲線]
2	ミギ カーブ・・・ 1		
	ヒダリカーブ・・2	1	カーブの向き(右)を指定。左の場合は 2 を入力。
3	ハンケイ		
	R= _	200 ENTER	半径R
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合はR = _へ戻り 再入力。
4	No= 1		
	X= ?	100 ENTER	No1(BC)座標X
	Y=	100 ENTER	No1(BC)座標Y
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
5	No= 2(ホウコウ =.)		
	X= ?	200 ENTER	No2(IP)座標X
	Y=	150 ENTER	No2( I P) 座標 Ÿ
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。

手順	表	示	+	_	操	作	
6	エンチュウシン	ン					
	X=	10. 5573					円の中心座標X
	Y=	278. 8854					円の中心座標Υ
	= +-7	オシテクダ サイ			ſĒ	INTER	
7	( オワリ	S= 0)				,	
	S=	/		40	) (E	INTER	 No1(BC)から線上中心杭までの距離(弧長)S
	v∉_			5	5 E		
	Yes(	=) / No	(YES	$\overline{\mathbf{D}}$	EN	TERI)	(NO)の場合はS = へ戻り再入力。
8	ヤンジョウ	7 7 10	<u></u>		<u> </u>	<u> </u>	
Ū	X=	133 7562					 線上中心杭の座標X
	Y=	121 3353					
	- +-7	オシテカダ サイ			ſF		
9	ー ・ ノ ヤンジ ョウ	37777 71			Ŀ		
Ŭ	Δ_ μ	5-43-46 48					 Nb1(BC)から線上中心杭の本角 Δ
	/ <del>-</del>	20 0221					No.1(BO)から線上中心机の火用へ
		おいテカダ サイ			ſĒ		
10	/ ) : ±	47777 91					
10	X-	130 6762					」
	∧_ ∨_	125 27/1					
	- ±_3	125.2141			ſ		
11	= +-)	42722 91			Ľ		
	Δ_ 1'	2-55-12 10					Nb1( BO から 左唇枝の本色 /
		2-33-12.10					No1(BC)から右幅机の交用A
	_ +_3	39.7400 ナンニカガ サイ			ſ		
10	= <del>1</del> -7 とな !!	42777 91			Ľ		
12	L9 9 V_	126 0262					ナ幅時の庭博⊻
	∧= ∨	130. 0302					
	1= + =	117.3903			ſ		
12		42577 91			Ľ		
13		0 10 50 50					No1/ PC からた幅はの本色 A
	A= 350	2-42-23.20					NUI(D)/バ5 ケ幅侃U)(水用A)
	L=	40. /3/5			ſŗ	ر <u>ت ــــامـ</u>	NO I ( DO) から 左幅机よ じの距離 L
	= +-7	47777 171			<u></u>		
14	( 17)	S= U)			S LE	INIER	
	S= _		(ENI	ΕK			計昇終了。 電早セード へ戻ります。

# <u>F3-2-3</u> 座標 中心・幅杭設置計算 クロソイド



カーブの向き(左右)を指定。
クロソイドパラメータAを入力。
No1(BTC)の座標X,Yを入力。
接線方向上のNo2(例∶IP)の座標X,Yを入力。
この時X = ? の表示に対し 🚺 [ENTER] と
入力すると「=と表示が変わり、方向角「
の入力に切替わります。
No1(BTC)から線上中心杭までの距離(曲線長)
S、幅杭までの幅員Wを入力。
線上中心杭の座標४,४を出力。
No1(BTC)から線上中心杭までの夾角A、距離
Lを出力。
右幅杭の座標X,Yを出力。
No1(BTC)から右幅杭までの夾角A、距離Lを
出力。
左幅杭の座標X,Yを出力。
No1(BTC)から左幅杭までの夾角A、距離Lを
出力。

出力後へ戻ります。

操作例

手順	表示	キー操作	
1	電卓		プログラムの呼び出し
	0.	F3 2 3	[ 座標 中心・幅杭設置計算 クロソイド]
2	ミギ カーブ・・・ 1		
	ヒダ リ カーブ ・・ 2	1	カーブの向き(右)を指定。左の場合は 2 を入力。
3	パラメータ		
	A= _	100 ENTER	クロソイド パラメ ータ A
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はA = _ へ戻り 再入力。
4	No= 1		
	X= ?	100 ENTER	No1(BTC)座標X
	Y=	100 ENTER	No1( BTC) 座標 <sup>γ</sup>
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER))	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。
5	No= 2 (ホウコウ =.)		
	X= ?	200 ENTER	No2(1 P) 座標X
	Y=	150 ENTER	No2(TP)座標Ÿ
	Yes(=) / No	(YES)(ENTER)	NO の場合はX = ? へ戻り 再入力。

手順	表	示	+	—	操	作	
6	(カリ	S= 0)					
	S= _			50	E	NTER	No1( BTC) から線上中心杭までの距離( 曲線長) S
	₩			5	E	NTER	幅杭までの幅員W
	Yes(=	=) / No	(YES	D( (	EN	ER)	NO の場合はS = _ へ戻り 再入力。
7	センジ ョウ						
	X=	143. 7209					線上中心杭の座標X
	Y=	124. 1871					線上中心杭の座標Y
	= +-7	オシテクダ サイ			E	NTER	
8	センジ ョウ						
	A= 2	2-23-13. 23					No1( BTC) から 線上中心杭の夾角 A
	L=	49. 9653					No1( BTC) から 線上中心杭までの距離 L
	= +-7	オシテクダ サイ			E	NTER)	
9	ミギ						
	X=	140. 9447					右幅杭の座標X
	Y=	128. 3456					右幅杭の座標Υ
	= +-7	オシテクダ サイ			E	ENTER)	
10	ミギ						
	A= 8	8-07-45. 69					No1(BTC)から右幅杭の夾角A
	L=	49. 7990					No1( BTC) から 右幅杭までの距離 L
	= +-7	オシテクダ サイ			E	INTER	
11	ヒダリ						
	X=	146. 4971					左幅杭の座標X
	Y=	120. 0286					左幅杭の座標Υ
	= ‡-ヲ	おったりダ サイ			E	NTER)	
12	ヒダリ						
	A= 356	6-44-20. 10					No1(BTC)から左幅杭の夾角A
	L=	50. 6273					No1( BTC) から 左幅杭までの距離 L
	= ‡-ヲ	おテクダ サイ			E	NTER	
13	(カリ	S= 0)	0 E	NTER		NTER	
	S= _		(ENT	ER			計算終了。電卓モードへ戻ります。

#### F4-1 | 角度変換(度分秒 度)

変換法を指定。

「度へ変換・1」:度分秒(60進数)を度(10進数)に変換。 「度分秒へ・2」:度(10進数)を度分秒(60進数)に変換。 度分秒A、又は度Aを入力。

. . .

変換結果を出力。

出力後へ戻ります。

度分秒の入力は小数形式とします。

度

操作例) 度分秒(60進数)135°28 30 を度(10進数)に変換する場合。

手順	表	示	+	一損	桑 作	
1	電卓					
		0.	Ū	4	1 1	プログラムの呼び出し [角度変換(度へ変換)]
2	( <b>オ</b> ワリ A=	= 0)				
	A= _		135. 2	2830	(ENTER)	度分秒( 6 0 進数) 135°28 30
3	( <b>打り</b> A:	= 0)				
	A= 135-2	28-30.00				度分秒(60進数)
	A= 135. 4	47500000				度(10進数)に変換した値。
	= キーヲ オ	シテクダ サイ			ENTER	
4	( オワリ A:	= 0)	0 EN	<b>NTER</b>	ENTER	
	A= _		ENTE	R		計算終了。電卓モード へ戻ります。

操作例) 度(10進数)25.590278を度分秒(60進数)に変換する場合。

手順	表	示	+	— 捎	桑 作	
1	電卓					
		0.	Œ	<u>4</u> [	1 2	プログラムの呼び出し [角度変換(度分秒へ変換)]
2	(カリ	A= 0)				
	A= _		25. 590	)278	ENTER	度(10進数) 25. 590278
3	(オワリ	A= 0)				
	A= 25	5. 59027800				度(10進数)
	A= 25	5-35-25.00				度分秒(60進数)に変換した値。
	= +-7	オシテクダ サイ			(ENTER)	
4	( オワリ	A= 0)	0 EN	NTER	(ENTER)	
	A= _		ENTE	R		計算終了。電卓モードへ戻ります。

# F4-2 三角関数(SIN.COS.TAN.ASN.ACS.ATN)

内容
正弦
余弦
正接
逆正弦
逆余弦
逆正接

計算メニューを選択。 計算データを入力。 計算結果を出力。 ASN = SIN<sup>-1</sup> ACS = COS<sup>-1</sup> ATN = TAN<sup>-1</sup>

操作例) SIN 65°43 21 の場合。

手順	表示	キー操作	
1	電卓		
	0.	(F4) 2 1 プログラムの呼び出し [	_ <b>三角関数( SI N)]</b>
2	DMS in ** SIN **		
	A= _	65. 4321 ENTER 65 ° 43 21	
3	DMS in ** SIN **		
	A= 65-43-21.00		
	0. 9115648	計算結果。	
	= キーヲ オシテクダ サイ	ENTER	
4	1: SIN 4: ASN		
	2: COS 5: ACS		
	3: TAN 6: ATN		
	シュ <b>ルイ (オワリ=</b> 0) ?	0 ENTER 計算終了。電卓モードへ加	<b>実ります</b> 。

操作例) ASN 0.9115648 の場合。

手順	表	示	+	_	操	作	
1	電卓						
		0.	(	F4)	2	4	プログラムの呼び出し [三角関数(ASN)]
2	<b>አሳ</b> ቻ in '	** ASN **					
	?		0. 91 <sup>-</sup>	15648	3 E	NTER	
3	<b>አሳ</b> ታ in '	** ASN **					
	0.	91156480					
	<i>ከ</i> / = 65-	-43-21.00					計算結果。
	= +-7 ;	<b>杉シテクダ サイ</b>			E	NTER)	
4	1: SI N	4: ASN					
	2: 005	5: ACS					
	3: TAN	6: ATN					
	シュルイ(オ	<b>7IJ=</b> 0) ?		(	) (E	NTER	] 計算終了。電卓モードへ戻ります。

# く メモ


## 仕様

品 名 <u>即利用BOY V220</u> (SV-220A)

ハード :SHARP PC-V220A

表 示 96×32ドットマトリックス液晶表示

CPU CMOS 8ビットCPU

電卓機能 計算桁数:12桁

#### 計算機能:加減乗除、定数、べき乗、逆数、メモリー、パーセント、 割増・割引、概算など

- 電 源 動作用 6V...(DC):リチウム電池 CR2032×2個 メモリー保護用 3V...(DC): ワチウム電池 CR2016×1個
- 消費電力 0.08W
- 電池使用 実使用状態で連続使用約70時間
- 時 間 (使用温度20 で1時間当たり演算または、プログラム実行を10分間、表示 状態を50分間行なった場合)

・電池の種類、使用方法などにより多少変動があります。

- 使用温度 0 ~40
- 外径寸法 幅73mm×奥行118mm×厚さ12mm
- 質 量 85g(電池含む)

#### 内蔵プログラム

開放トラバース 放射トラバース 連続逆計算 放射逆計算 直線と直線の交点計算 直線の垂線計算 座標面積計算 ヘロン面積計算 単曲線要素計算 単曲線偏角計算 クロソイド要素偏角計算 座標 中心·幅杭設置計算 直線 座標 中心·幅杭設置計算 単曲線 座標 中心・幅杭設置計算 クロソイド 角度変換(度分秒 度) 三角関数 (SIN.COS.TAN.ASN.ACS.ATN)

付属品 リチウム電池3個(本体内蔵)、取扱説明書、プログラムタイトルシール。

# アフターサービスについて

#### 保証について

- 1・この製品には取扱説明書の巻末に保証書がついています。 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読 みのうえ大切に保存してください。
- 2·保証期間はお買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3 · 保証期間後の修理は・・・・・ 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

#### 修理を依頼されるときは

- 1・プログラムの消失や異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。ご自分での修理はしないでください。
- 2.アフターサービスについてわからないことは..... お買いあげの販売店、またはもよりのヤマヨ営業所にお問い合わせください。

#### お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、もよりのヤマヨ営業 所へお申しつけください。

# 保証書(保証規定)

#### 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買いあ げの販売店にご依頼ください。

お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただ き、記入の無い場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。

ご転居・ご贈答品でお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、もよりのヤマヨ営 業所へお問い合わせください。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

#### <無料修理規定>

- 1・取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間 内に故障した場合には、お買いあげの販売店、または当社が無料修理いたします。
- 2・保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
  - (イ)本書のご提示が無い場合。
  - (ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
  - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二)お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (ホ)火災·公害·地震および風水害その他天災地変など、外部には要因がある故 障·損傷。
  - (へ) 電池の液もれによる故障・損傷。
  - (ト)消耗品(リチウム電池)が損耗し取り替えを要する場合。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

(THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)

4·本無料修理規定は本体についてのみ有効であり、本体内のプログラム、データに ついては保証外となります。

本機に起因するプログラム、データ上の問題および破壊や化けについてはヤマヨ 測定機㈱では一切責任を負いませんのでご了承ください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理につきまして、おわかりにならない場合 はお買いあげの販売店、またはヤマヨ営業所にお問い合わせください。

#### 修理メモ

		<b>保証書</b> (WARRANTY CARD)	持込修理
品 形	名 <u>即利</u> 名 <u>S V</u>	<u>月日日7 V220</u> - <u>220A</u>	
保証 (VALID お買い (PURC 下	期間お (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、) (ただし、)	買いあげ日より本体1年間 FOLL THEAR AFTER PORCHASE) 消耗品は除く) <b>住住をなたくく</b> 3) 3849 - 6511	
to the second se	お名前		様
客	ご 住 所	⊤	
禄	電話番号	( ) -	
取扱販	ē売店名·信	主所·電話番号	
			印